


NOTICE D'INSTALLATION ALTAO® Cover AVEC PLAN DE PORTANCE

ALTAO® Cover NOTICE



POIDS: 290 KG



Traitement du produit en fin de vie / Treatment of the product at end of life

Contactez les filières spécialisées de proximité ou contactez-nous pour réaliser cette prestation de services.


Contact proximity specialized channels or contact us to perform this service delivery

⚠ MANUTENTIONNER LE COVER PAR L'ARRIERE ⚠


⚠ LA PORTE DOIT TOUJOURS RESTER EN POSITION OUVERTE



CONDITIONNEMENT/PACKAGING


PIECES/ PARTS	QTE / QTY
ALTAO® Cover 	1
VIS1 : VIS AUTOFOREUSE Ø6.3x25 + RONDELLE ETANCHE <i>SELF DRILLING SCREW Ø6.3x25+ SEALING WASHER</i> 	8
VIS2 : VIS D'ANCRAGE M10X90 <i>ANCHORING SCREW M10x90</i> Pour sol type béton / For floor like concrete 	12

OUTILLAGE NECESSAIRE / TOOLS NEEDED


				
				

INSTALLATION/*INSTALLATION*

1



4 vis autoforeuses à dévisser puis à revisser pour la mise à niveau de la consigne ALTAO® Cover.
 4 self-drilling screws to be unscrewed and then screwed to level ALTAO® Cocoon



3

